

Ușă pliabilă din PVC

Diagramă de instalare

Se recomandă pregătirea următoarelor instrumente înainte de instalare:



Burghiu electric



Creion



Bandă de măsurare



Șurubelniță

Accesoriile ușii pliante sunt următoarele:

1. Mânerul ușii
2. Ușă rabatabilă
3. Fixator tocul ușii
4. Clip
5. Sina usii



6. Șurub pentru clemă 7 buc
7. Șurub pentru mâner ușii 3 buc
8. Șurub pentru șina ușă 7 buc
9. Șurub pentru fixarea tocului ușii 7 buc
10. Șurub pentru magnet 5 buc



6



7



8



9




10

Etape de instalare:


Pasul 1:
Despachetarea și verificarea
accesoriilor.




Pasul 2:
Așezați scripetele ușii pe șină în
orientarea corectă.



Pasul 3:
Ridicați ușa și fixați șina în
partea de sus cu burghiul
electric și șuruburi.




Pasul 4:
Fixați clemele uniforme pe o parte a
peretelui sau a tocului ușii cu
burghiul electric și șuruburi.



Pasul 5:
Apăsați una câte una pe o parte a
ușii în buclă, veți auzi un sunet
„DA”.



Pasul 6:
Fixați tocul ușii de perete cu
burghiul electric și șuruburi.



Pasul 7:
Închideți ușa pe canalul de
închidere și marcați poziția
magnetului pe marginea din față a
ușii. Găuriți găuri pilot și apoi fixați
șuruburile.



Pasul 8:
Folosind două șuruburi pentru a
fixa mânerele, mânerele au două
straturi, deschideți un mâner
făcând două straturi/două părți,
folosiți șurubul pentru a trece prin
ușă și fixați cealaltă parte a
mânerelor.



Pasul 9:
Încercați să glisați ușa. Dacă
este necesar, lubrifiați șina cu
puțin ulei.

